

Ergonomic Chair


Item No: H08F-DE3013-FOAM

CONTENTS

English -----1

German-----6

French -----11



————— SUPPORT LINE —————


Email• m497611@jddtech.net• sales7@jddtech.net

Monday-Friday from 7:00am-9:00pm PST-DST
Monday-Friday from 7:00am-8:00pm PST-WT

Parts List

BEFORE ASSEMBLING THIS PRODUCT,
PLEASE READ THIS INSTRUCTION CAREFULLY

A




Bx5




C




Dx5



E



F_{x2+1}(M6*25MM)



G_{x1}



H_{x1}




I_{x1}




Assembly Instructions

1




2




3




Flip the backrest open



4




Feature Introduction




WARNING


Warning: Failure to follow the following instructions may result in serious injury!

1. This product is only for riding purposes and is strictly prohibited from standing on the product or being used for other purposes such as ladders;
2. This product can only be used after locking all screws and components, and all screws and components should be checked for locking at least every 3 months;
3. If the components are missing, damaged or worn, stop using this product and use the factory provided accessories for repair;
4. It is strictly prohibited to sit on the armrest of the product;
5. This product is designed for one person and can only be used by one person at a time;
6. Children under 10 years old should use under adult supervision.




Press and hold the buttons on both sides to rotate and adjust the headrest surface, or adjust it up and down separately.






Rotate the foot pedal
counterclockwise and
push it inward to
retract it



Press and hold
the buttons on
both sides to
fold the backrest




Pull the foot pedal
forward and then
rotate it clockwise to
open it

Teileliste

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER
MONTAGE SORGFÄLTIG DURCH.

A




Bx5



C




Dx5



E



F_{x2+1}(M6*25MM)




G_{x1}









H_{x1}



I_{x1}



Montageanleitung




Warnung


WARNUNG: Die Nichteinhaltung der folgenden Anweisungen kann zu schweren Schäden führen!

- 1. dieses Produkt ist nur für Fahrzwecke, streng verboten, auf dem Produkt zu stehen, streng verboten, andere Zwecke wie Leitern zu machen;
- 2. Verriegelung aller Schrauben und Teile, um dieses Produkt zu verwenden, mindestens alle 3 Monate alle Schrauben und Teile zu sperren;
- 3. wenn Teile fehlen, beschädigt oder verschleißt werden, hören Sie auf, dieses Produkt zu verwenden und mit Werkzeubehör zu reparieren; Es ist streng verboten, auf den Armlehnen des Produkts zu sitzen;
- 5. dieses Produkt ist für einen Sitz konzipiert, nur eine Person pro Gebrauch;
- 6. Kinder unter 10 Jahren bitte unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.



Funktionen



Drücken Sie beide Seitenknöpfe. Kopfstütze drehbar verstellbares Kissen kann auch separat nach oben und nach unten verstellt werden




Die Hände können nach oben gedreht werden



Drehen Sie das Pedal gegen den Uhrzeiger, drücken Sie das Pedal nach innen, Die Füße können zurückgezogen werden



Drücken Sie beide Seitenknöpfe auf der Rückseite




Ziehen Sie das Fußpedal nach vorne und dann im Uhrzeigersinn, Drehen der Füße, Füße öffnen

Liste des pièces

AVANT D' ASSEMBLER CE PRODUIT,
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

A




Bx5



C




Dx5



E



F_{x2+1}(M6*25MM)



G_{x1}



H_{x1}




I_{x1}




Instructions de montage

1




2




3




Dossier Flip ouvert





4



Introduction aux fonctions




Appuyez et maintenez enfoncé le bouton des deux côtés appuie - tête réglable en rotation surface d'oreiller peut également être ajusté individuellement vers le haut et vers le bas



Avertissement

Avertissement: le non - respect des instructions ci - dessous entraînera des blessures graves!
 1. Ce produit est uniquement pour la conduite, il est strictement interdit de se tenir sur le produit, il est strictement interdit de faire une échelle et d'autres utilisations;
 2. Ce produit peut être utilisé en serrant toutes les vis et pièces, vérifiez toutes les vis et pièces de verrouillage au moins tous les 3 mois;
 3. En cas de pièces manquantes, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit et le réparer avec les accessoires fournis par l'usine;
 4. Il est strictement interdit de s'asseoir sur l'accoudoir du produit;
 5. Ce produit est conçu pour un siège humain, limité à une personne par utilisation;
 6. Les enfants de moins de 10 ans s'il vous plaît utiliser sous la garde d'un adulte.


Les accoudoirs
peuvent être
retournés vers
le Haut



Appuyez et
maintenez les
deux côtés
bouton dossier
pliable.



Rotation du
pied dans le sens
antihoraire,
pousser le pied
vers l'intérieur
pour retirer le
pied



Tirez la pédale vers l'
avant, puis tournez le
pied dans le sens des
aiguilles d'une montre
pour ouvrir le pied.

